

Installation und Einrichtung > Zähler prüfen

# Zähler prüfen

Überprüfen Sie die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten.

## 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Zähler]

## 2 Zähler prüfen.

